

## ВНИМНИЕ

### ИНСТРУКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

#### МИНИРЕЗАЧКА НМ1

**ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ В ТОВА УПЪТВАНЕ И ГИ СПАЗВАЙТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ПРОДУКТА. ТЕ СЪДЪРЖАТ ВАЖНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ОПЕРАЦИИТЕ И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ИНСТАЛИРАНЕТО НА ПРОДУКТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА**

#### ПРЕПОРЪКИ

1. Спазвайте това упътване с цел бъдеща компетентна работа.
2. След разопаковането на уреда от опаковката се уверете, че уредът е цял, без драскотини и повреди, получени при транспортирането. Ако имате съмнения, не използвайте уреда и се свържете с оторизиран сервизен център. Всички опаковъчни материали /пластмасов амбалаж, картонена опаковка и др./ са потенциално опасни и трябва да се държат далече от деца.
3. Преди да включите уреда, се уверете, че напрежението в мрежата съответства на това, отбелязано на уреда. Ключът е в долната част на тялото с мотора.
4. Ако щепсела на уреда не съответства на контакта, контакта трябва да се замени със съответстващ от квалифициран специалист. Специалистът трябва да се увери, че кабелния сектор на контакта съответства на напрежението, с което работи уреда. Не се препоръчва използването на адаптери, разклонители или удължители. Ако това е абсолютно необходимо, използвайте само единични или многогнездови адаптери и удължители, които са снабдени с регулатор за сигурност. Внимавайте да не превишите капацитета на електрическото напрежение на единичните адаптери и удължители или максимално поносимото напрежение на многогнездовия адаптер.
5. Този уред трябва да се използва само за целите, за които е проектиран, това е чопър за домашна употреба. Всяка друга употреба би била неподходяща и затова опасна. Производителят не носи отговорност за повреди, предизвикани от неправилна, некоректна и неблагоприятна употреба на уреда.
6. Ако уреда се счупи или спре да работи, изключете го и не се опитвайте да го поправяте. За поправки се свързвайте само с оторизирани сервиси и търсете оригинални резервни части. Липсата на тези две изисквания може да понижи сигурността на уреда.
7. Ако не възнамерявате да използване уреда повече, ние препоръчваме да го изключите като извадите щепсела от контакта. Ние също препоръчваме да оставяте всички потенциално опасни

части на уреда обезопасени, особено за деца, които могат да решат да играят с него.

8. Инсталирането трябва да се провежда съгласно инструкцията на производителите. При неправилно инсталиране може да има инциденти с хора, животни или предмети; производителят не е отговорен за тези ситуации.
9. Като правило, за да се избегнат всякакви опасности, ние препоръчваме пълно изключване на захранващия кабел.
10. Захранващият кабел не трябва никога да бъде сменян от клиент. Ако кабелът е увреден и трябва да се смени, свържете се с оторизиран сервизен център.
11. Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително и деца!) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако не им е било показано или не са били предварително инструктирани как да ползват уреда от човек, отговорен за тяхната безопасност.

Деца трябва да бъдат наблюдавани, да не си играят с уреда.

ИМЕТЕС Ви благодари за избора на този продукт. Ние сме сигурни, че Вие оценявате неговото високо качество и надеждност, които са плод на дизайна и процеса на конструиране, фокусирани изключително към клиентите.

## ОСНОВНА ИНСТРУКЦИЯ

### Описание на уреда и съставните елементи /фиг. Z/

- 1 тяло с мотор
- 2 приспособление за развиване на кабела
- 3 захранващ кабел
- 4 фиксиращо приспособление
- 5 защитен капак
- 6 неръждаема режеща пеперуда
- 7 остър връх
- 8 контейнер
- 9 бурканчета за хомогенен микс
- 10 шпатула

### Контрол включване и изключване

Чопърът може да се използва по два начина.

ФУНКЦИЯ	ИЗПОЛЗВАНЕ
Пулсираща операция /натискане и връщане в изходна позиция/	Идеално за работа със съставки, за които е нужен обем /напр. сосове, майонези, шейкове/, или за раздробяване на твърди съставки на дребни парченца като плодове и зеленчуци, без да ги раздробяваме прекалено много.
Продължителна операция /държи се натиснат за нужното време/	Идеално за високоскоростна работа /напр. за раздробяване на течни и други съставки, за да се постигне перфектно хомогенизиран микс/.

## **Система за незабавно изключване на мотора**

Системата за сигурност спира уреда ако следните аксесоари не са сглобени:

- защитния капак 5.

## **Максимално работно количество и време**

Когато се работи, проверете дали не сте превишили максималното ниво обозначено на:

- контейнера: 200ml

Като правило, за много твърда храна, слагайте по-малки парчета храна в контейнера и приключвайте операцията за кратко време.

След 20 секунди миксиране при продължителен или пулсиращ режим, оставете уреда да се охлади през следващите 2 минути.

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

### **Хомогенизатор**

- Пристегнете режещата пеперуда към острия връх на контейнера /Фиг.А/.
- Сложете солидно количество съставки на малки парченца в контейнера, разпръснете ги равномерно и се уверете, че не сте превишили максималното ниво, означено на контейнера.
- Включете щепсела в контакта.
- Затегнете предпазния капак на неговото място вътре в контейнера /Фиг.В/.
- Поставете тялото с мотора върху контейнера /Фиг.С/.
- Натиснете надолу тялото с мотора и работете с уреда с продължителна или пулсираща операция в зависимост от това, което искате да изпълните. /Фиг.Д/.
- Наблюдавайте микса и продължете работата докато достигнете желанния резултат.
- Освободете тялото с мотора, за да изключите уреда и изчакайте докато пеперудата спре да се върти преди да развинтите тялото с мотора и защитния капак.

### **Внимание:**

**Поради сигурност, не можете да използвате уреда, без да е правилно завинтен предпазния капак.**

### **СЪХРАНЕНИЕ НА ХОМОГЕНИЗИРАНАТА СМЕС**

Използвайте споменатите стъклени бурканчета, за да запазите хомогенизирания микс или при транспортиране, ако пътувате.

### **ПОДГРЯВАНЕ НА ХОМОГЕНИЗИРАНАТА СМЕС**

Хомогенната смес се подгрива, както следва:

- затопляне в ....., потапете бурканчетата в тенджера съдържаща студена вода, като се уверите, че нивото на водата е под капачките на бурканчетата /Фиг.Е/. Преди водата да започне да кипи, свалете топлия съд от котлона и оставете хомогенната смес да се затопли докато достигне желаната температура. Капака е създаден да може да извадите бурканчета, използвайки лъжица, без да се опарите.
- В микровълнова фурна, загрейте хомогенната смес следвайки инструкциите на производителя на микровълновата фурна. Поставете бурканчето в микровълновата фурна, без неговия капак.

## ПОЧИСТВАНЕ

Изключете щепсела на уреда от контакта.

Почистете частта с мотора и кабела с влажна и леко изцедена гъба.

Всички останали части могат да бъдат измити:

- на ръка: мийте с вода и препарат. Бъдете внимателни с неръждаемата пеперуда от ножове, за да избегнете порязване или увреждане на пеперудата. След измиване на пеперудата, поийте и подсушете напълно.
- в съдомиялна машина: уверете се, че водата не превишава максималната температура от 60 градуса целзий.

## РАЗГЛОБЯВАНЕ

- Изключете щепсела на уреда от контакта и следвайте горепосочената последователност на сглобяване на частите в точно обратен ред. Навийте кабела околу приспособлението за кабел и фиксирайте щепсела към тялото с мотора, използвайки фиксиращото приспособление, което може да бъде навлажнено, ако е необходимо. /Фиг. F/.

## Внимание:

- **Никога не потапяйте тялото с мотора във вода.**
- **Не раздробявайте в уреда: замразено или сурово месо, захарни продукти, дъвки, желирани бонбони, сирене и неядливи части от хранителни продукти /например кости от месо и риба, костилки от плодове, семки и др./.**

[7]



